



*Secondo il modello
*Depends on model

Art. 203/B - 203/OB:
Coprire le viti del top con gli adesivi allegati
Hide the screws on the top with the proper stickers

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Avvitare i piedini sotto la base. (FIG.A)
2. Montare la vetrina completa di plafoniera ed avvitare le aste sulla base. (FIG. B)
3. Inserire le aste nei fori sulla plafoniera (FIG. C).
4. Avvitare con un cacciabite l'estremità superiore delle aste per metterle in tensione (FIG. D).
5. Regolare i reggimensola all'altezza desiderata - di cui 4 direttamente sotto il cielino per inserimento coppia faretti superiori - (FIG. E), appoggiare i ripiani ed inserire i faretti fissandoli con l'apposita vite (fig.F).
6. Per l'antina di chiusura, montare la cerniera in basso all'antina (FIG.i), la serratura (FIG. H), appoggiare il perno cerniera inferiore nel foro sulla base e, contemporaneamente in due persone, infilare l'antina nella cerniera superiore (FIG.G), fissandola con le apposite viti. Prima di bloccarla definitivamente, regolare l'esatta centratura.

VI AUGURIAMO UN BUON LAVORO E OTTIME VENDITE CON I NOSTRI ESPOSITORI.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Screw the feet under the base (FIG.A)
2. Assemble the showcase with the top and screw the metal wires on the base (FIG.B)
3. Insert the metal wires into the holes on the top (FIG.C)
4. Screw from the top to adjust the metal wires (FIG.D).
5. Adjust the shelf holders to the desired height (4 no. right under the top to insert the spot lights) – (FIG.E). Put the shelves and insert the spot lights fixing them with the proper screw (FIG.F)
6. Fix the hinge (FIG.G) and the lock (FIG.H) to the bottom of the door. Put the bottom hinge into the base's hole and insert the door into the upper hinge fixing it with proper screws (FIG.i). Two persons are required for this final operation. Adjust the door and then fix it.

WE WISH YOU GOOD BUSINESS AND FANTASTIC SALES WITH OUR SHOWCASES.