



- 1- POSIZIONARE LO SCHIENALE E IMPRONTARE LE 3 VITI ZINCATE BIANCHE NELL'ORDINE : A - B - C , FISSARE LE 3 VITI
- 2- GIRARE LA SEDIA SOTTO-SOPRA
- 3- INSERIRE IL SEDILE SPINGENDO FINCHE' LA GUIDA IN PLASTICA DEL SOTTOSEDILE ENTRI NEL SUPPORTO IN FERRO DEL TELAIO
- 4- FISSARE LE 4 VITI T.C.E.I NERE DEL SEDILE

- 1-PUT THE BACKREST IN PLACE E POSITION THE 3 WHITE ZINC SCREWS IN THE ORDER AS SHOWN :A-B-C- THEN FASTEN THEM
- 2-TURN THE CHAIR UPSIDE-DOWN
- 3-INSERT THE SEAT AND PUSH UNTIL THE PLASTIC GUIDE UNDER THE SEAT CLICK IN THE METALLIC FRAME
- 4-FASTEN THE 4 BLACK SCREWS OF THE SEAT