



- 1 - Avvitare piedini nell'inserto e inserirli nella struttura
- 2 - Avvitare la trave alle gambe con le viti m6x20 tps sopra e m6x18 tc sotto
- 3 - Montare il piano e fissarlo alla struttura con le m6x18 tc

**Ferramenta hardware matériel**

1	2	3	4	5	6			
<b>N. 4</b>	<b>N. 4</b>	<b>N. 4</b>	<b>N. 4</b>	<b>N. 16</b>	<b>N. 1</b>			
Inserti x piedino	Piedino D.25 M10	Tappo a molletta x trave	Vite M6x20 tps	Vite M6x18 tc	Chiave esagonale M4			